


# 4 sencillos pasos

## 1 elegir la talla

### De acuerdo al peso del bebé

talla braga cobertor		talla pañal algodón
recién nacido	< 5 kgs	1 hasta 7 kgs
pequeño	5-7 kgs	2 7-16 kgs
mediano	7-9 kgs	
grande	9-12 kgs	
extra grande	12-15 kgs	

los valores son aproximados



## 2 seleccione el set

- **MioIntro pack**  
Contiene lo esencial para probar y comenzar a utilizar el sistema.
- **Nappy Set**  
Contiene los pañales y bragas cobertor en una talla.
- **Pañales Mionappies & Bragas Miosoft**  
Es posible también adquirir los pañales y las bragas cobertoras separadamente.



## 3 cómo utilizarlo

- Coloque el pañal plegado dentro de la braga cobertor.
- Coloque y ajústelo al bebé con los cierres de Velcro®.
- Quite el pañal utilizado y coloque uno limpio, ajuste nuevamente al bebé.



## 4 mantenimiento

- No es necesario lavar las bragas cobertoras cada vez.
- Utilice los separadores desechables al wc mioliner para reducir la suciedad.
- Almacene los pañales utilizados en el cubo para pañales (no es necesario remojarlos)
- Lave hasta 60°C con detergente no biológico y, opcionalmente, una cucharada del esterilizador de pañales miofresh.
- Diseñados para un lavado efectivo y un secado rápido.

